

Information

PowerParts

60313950044

07. 2013

3.213.019



KTM Sportmotorcycle AG
Stallhofnerstraße 3
A-5230 Mattighofen
www.ktm.com

KTM POWERPARTS

Danke, dass Sie sich für KTM PowerParts entschlossen haben.

Alle unsere Produkte wurden nach den höchsten Standards entwickelt und gefertigt, unter Verwendung der besten verfügbaren Materialien.

KTM PowerParts sind rennerprob und gewährleisten ultimative Performance.

KTM KANN NICHT VERANTWORTLICH GEMACHT WERDEN FÜR FALSCHE MONTAGE ODER VERWENDUNG DIESES PRODUKTS. Bitte befolgen Sie die Montageanleitung. Fachmännische Beratung und korrekte Installation der KTM PowerParts durch einen autorisierten KTM Händler sind unerlässlich, um das Optimum an Sicherheit und Funktionalität zu gewährleisten.

Danke.

Thank you for choosing KTM PowerParts!

All of our products are designed and built to the highest standards using the finest materials available.

KTM PowerParts are race proven to offer the ultimate in performance.

KTM WILL NOT BE HELD LIABLE FOR IMPROPER INSTALLATION OR USE OF THIS PRODUCT. Please follow all instructions provided. Professional advice and proper installation of the KTM PowerParts by an authorized KTM dealer are essential to provide maximum safety and functions.

Thank you.

Grazie per aver deciso di acquistare un prodotto KTM PowerParts.

Tutti i nostri prodotti sono stati sviluppati e realizzati secondo i massimi standard e con l'impiego dei migliori materiali disponibili.

Le KTM PowerParts sono collaudate nelle competizioni ed assicurano altissime prestazioni.

KTM NON PUÒ ESSERE RESA RESPONSABILE PER UN MONTAGGIO O USO IMPROPRI DI QUESTO PRODOTTO. Per favore osservate le istruzioni nel manuale d'uso. Al fine di garantire la massima sicurezza e il corretto funzionamento, è indispensabile farsi consigliare da persone esperte e competenti e far eseguire l'installazione delle KTM PowerPart presso i concessionari KTM autorizzati.

Grazie.

Nous vous remercions d'avoir choisi KTM PowerParts.

Tous nos produits ont été développés et réalisés selon les plus hauts standards et en utilisant les meilleurs matériaux disponibles.

Les PowerParts de KTM ont fait leurs preuves en compétition et garantissent les meilleures performances.

LA RESPONSABILITÉ DE KTM NE SAURAIT ÊTRE ENGAGÉE EN CAS D'ERREUR DANS LE MONTAGE OU L'UTILISATION DE CE PRODUIT.

Il convient de respecter les instructions de montage.

Le conseil spécialisé et l'installation dans les règles de l'art des PowerParts KTM par un concessionnaire KTM agréé sont indispensables pour assurer un maximum de sécurité et de fonctionnalité.

Merci.

Gracias por haberse decidido por el PowerParts KTM.

Todos nuestros productos han sido desarrollados y producidos según los estándares más altos utilizando los mejores materiales disponibles.


Las KTM PowerParts están probadas en competencia y garantizan un óptimo rendimiento.

NO SE PUEDE HACER RESPONSABLE A LA KTM POR UN MONTAJE O UN USO INCORRECTO DE ESTE PRODUCTO.

Le rogamos seguir las instrucciones para el montaje.

A fin de garantizar la máxima seguridad y un funcionamiento correcto es imprescindible acudir a un concesionario autorizado de KTM para obtener el mejor asesoramiento técnico e instalar correctamente las KTM PowerParts.

Gracias.

**Lieferumfang:**

- 1x Druckbolzen (1)
- 1x Handbremshebel (2)


60313950070

**Vorarbeiten**

- Original-Handbremshebel demontieren.

Montage


- Druckbolzen (1) wie dargestellt in die Gummimanschette einsetzen.



- Handbremshebel (2) mit der Original-Schraube und Original-Mutter montieren (12 Nm).
- Kontrollieren, ob das Griffstück (3) eingerastet ist.
- Schraube (4) mit 6 Nm festziehen.

HINWEIS:

Die Entfernung zwischen dem Griff und dem Bremshebel lässt sich durch Drehung des Einstellrades (5) an die Handgröße anpassen.

**HINWEIS:**

Die Hebellänge lässt sich anpassen.

- Schraube (6) lösen.
- Griffstück (3) wunschgemäß positionieren.
- Schraube (6) festziehen.

**Scope of supply:**

1x thrust pin (1)
1x hand brake lever (2)


60313950070

**Preparations**

- Remove the original hand brake lever.

Assembly


- Insert the thrust pin (1) in the collar as shown.



- Mount the hand brake lever (2) with the original screw and original nut (12 Nm).
- Check whether the grip piece (3) is engaged.
- Tighten screw (4) to 6 Nm.


NOTE:

The distance between the grip and the brake lever can be adjusted to the size of your hand by turning the adjusting wheel (5).

**NOTE:**

The lever length can be adjusted.

- Loosen the screw (6).
- Position the handle (3) as required.
- Tighten the screw (6).



Volume della fornitura:

N. 1 tirante a vite (1)
N. 1 leva del freno anteriore (2)

60313950070




Operazioni preliminari

- Smontare la leva del freno anteriore originale.

Montaggio

- Inserire il tirante a vite (1) nella cuffia in gomma come mostrato.




- Montare la leva del freno anteriore (2) con la vite originale e il dado originale (12 Nm).

- Controllare che la parte dell'impugnatura (3) si innesti.

- Serrare la vite (4) a 6 Nm.

NOTA:

La distanza tra l'impugnatura e la leva del freno può essere adattata alle dimensioni della propria mano ruotando la rotella di regolazione (5).



NOTA:

La lunghezza della leva può essere adattata.

- Svitare la vite (6).

- Posizionare il pezzo dell'impugnatura (3) nella posizione desiderata.

- Serrare la vite (6).



Contenu de la livraison :

1x Axe de butée (1)
1x Levier de frein à main (2)

60313950070




Travaux préalables

- Démonter le levier de frein à main d'origine.

Montage


- Introduire l'axe de butée (1) dans le cache-poussière comme illustré.



- Monter le levier de frein à main (2) avec la vis d'origine et l'écrou d'origine (12 Nm).
- Vérifier que la poignée (3) est bien enclenchée.
- Serrer la vis (4) à 6 Nm.

REMARQUE :


La distance entre la poignée et le levier de frein peut être adaptée à la taille de la main avec la molette de réglage (5).



REMARQUE :

La longueur du levier peut être modifiée.

- Desserrer la vis (6).
- Placer la poignée (3) comme souhaité.
- Serrer la vis (6).



Volumen de suministro:

- 1 pasador de presión (1)
- 1 maneta del freno de mano (2)

60313950070




Trabajos previos

- Desmontar la maneta del freno de mano original.

Montaje


- Introducir el pasador de presión (1) en el manguito de goma tal como se muestra en la ilustración.



- Montar la maneta del freno de mano (2) con el tornillo y la tuerca originales (12 Nm).
- Comprobar si la pieza de agarre (3) está encajada.
- Apretar el tornillo (4) a 6 Nm.

NOTA:

La separación entre la empuñadura y la maneta de freno puede adaptarse al tamaño de la mano girando la rueda de ajuste (5).



ADVERTENCIA:

La longitud de la maneta se puede ajustar.

- Soltar el tornillo (6).
- Colocar la pieza de agarre (3) según las preferencias personales.
- Apretar el tornillo (6).